

ENSURE
คู่มือการใช้งาน



ENtra
Slim

ENSURE

ENTRA SLIM

เปลี่ยนฝ่ามือเป็นกุญแจ



“ยกระดับความสะดวกสบายในการเข้าบ้าน
ให้กับทุกคนในครอบครัว”

นวัตกรรมสุดล้ำ สแกนฝ่ามือด้วย FACEKEY ปลดล็อกด้วยใบหน้าภายใน 0.5
วินาที ใช้งานง่ายเหมือนกดปุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวล็อค สีเทา SILVER
GREY เรียบหรูข้ามกาลเวลา ผิวสัมผัสเรียบเนียนหมดจด เหมาะสำหรับประตู
บ้านเลื่อน และประตูไม้บ้านพัก ที่เป็นประตูหลักของบ้าน รองรับการใช้งานนิ้ว,
คีย์การ์ด, กดรหัส, แอปพลิเคชัน และกุญแจฉุกเฉิน



สแกนใบหน้า



สแกนฝ่ามือ



สแกนนิ้ว



รหัสผ่าน



แอปพลิเคชัน Tuya



คีย์การ์ด



กุญแจฉุกเฉิน



จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด 250 คน




บานสไลด์+บานผลัก

www.ensureshop.com

ENSURE

ฟังก์ชันการใช้งาน	สแกนหน้า	รองรับใบหน้า 50 ใบหน้า
	กดรหัส คีย์การ์ด สแกนนิ้ว	สามารถจดจำคีย์การ์ดได้ 250 ใบ
	กุญแจฉุกเฉิน	ภายในกล่องมีกุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก
รายละเอียดพื้นฐาน	ชาร์จ ไฟฉุกเฉิน	5v (micro USB)
	แบตเตอรี่	3200mA
	วัสดุ	อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy)
	กันน้ำ	IP67
	ความหนาของประตู	ประตูบานหลัก 35-50 cm ประตูบานเลื่อน ขอบเฟรม 5 cm ระยะห่างระหว่างมุ้งลวด 6cm (



ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลตัวเครื่อง

การตั้งค่ารหัสจากโรงงาน รหัสเริ่มต้นคือ 888

รหัสแอดมินสามารถเพิ่มได้สูงสุด 9 คน คือ รหัส 001-009

รหัสผู้ใช้ทั่วไป คือ รหัส 010-200

ตั้งค่าผู้ใช้

- เพิ่มรหัสแอดมิน** ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า กด 1 เพื่อเข้าการตั้งค่าผู้ใช้ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

กด 1 การจัดการผู้ใช้



กด 1 เพิ่ม ผู้ใช้



กด 1 เพิ่มผู้ใช้การจัดการ

ถ้าลบให้กด 3



1 ป้อนข้อมูลใบหน้า

3 ป้อนข้อมูลการ์ด

2 ป้อนข้อมูลรหัสผ่าน

4 ป้อนข้อมูลลายนิ้วมือ

- เพิ่มรหัสผู้ใช้ทั่วไป** ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า

การจัดการผู้ใช้



เพิ่ม ผู้ใช้

ถ้าลบให้กด 3



เพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดไป



1 ป้อนข้อมูลใบหน้า

3 ป้อนข้อมูลการ์ด

2 ป้อนข้อมูลรหัสผ่าน

4 ป้อนข้อมูลลายนิ้วมือ

ในการเพิ่มผู้ใช้ทั้งหมดไป จะต้องป้อนผู้ดูแลระบบอย่างน้อยหนึ่งรายก่อนจึงจะสามารถป้อนได้

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่มข้อมูลตัวเครื่อง

การตั้งค่าระบบในการ
เพิ่มผู้ใช้กดปุ่ม

"0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าตามด้วยรหัสแอดมิน

กด 3 เพื่อเข้าการตั้งค่าระบบจากนั้นเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

- 1 การตั้งค่าเวลา
กดปุ่มตัวเลขโดยตรงเพื่อป้อนเวลาปัจจุบัน เช่น
202301011030 กดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน 10:30 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2023จะต้องป้อนเป็น

- 2 การตั้งค่าระดับเสียงภาษา

กดเลือกภาษาที่ต้องการ



1 ภาษาจีน

2 ภาษาอังกฤษ

3 เสียงเบา

4 เสียงดัง

- 4 เลือกการตั้งค่า

การตั้งค่าการล็อกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาล็อกอัตโนมัติ เวลาล็อกอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพคือ 2-9 วินาที; การล็อกกลับอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาล็อกล่าช้าได้ โดยเลือก 0 (ปิด)

- 1 คือ ความเร็วในการปลดล็อก

ระดับเวลาตั้งไว้ที่ 5/10/15/20/25/30 วินาที

- 2 คือ เวลาล็อกอัตโนมัติ

ตั้งค่าการแก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลตัวเครื่อง

ตั้งค่าการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



Tuya Smart App




ในการเพิ่มผู้ใช้ กดปุ่ม "0" + "#" เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
กด 2 เพื่อเข้าการตั้งค่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน

กด 1 เพิ่มผ่านแอปพลิเคชัน



กด 1 ผ่าน WIFI

กดเพิ่ม Device ในแอป **Tuya**



 ENSURE

www.ensureshop.com