

ENSURE

คู่มือการใช้งาน

EN101G



www.ensureshop.com

ฟังก์ชันการใช้งาน



PASSCODE

กลอนประตูดิจิทัล ระบบบัตรรหัส สามารถใส่เลขได้ 3-19 หลัก รหัสสามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง รหัสใหม่จะไปทับรหัสเก่าเสมอ รหัสผ่านจะตั้งได้รหัสเดียว



KEYCARD

กลอนประตูดิจิทัล ระบบใช้คีย์การ์ด สามารถเพิ่มการ์ดโดยใช้ได้สูงสุดถึง 200 ใบ สามารถลบและเพิ่มการ์ดได้ด้วยตัวเอง



FINGER PRINT

กลอนประตูดิจิทัล ระบบสแกนนิ้ว สามารถสแกนอ่านได้ง่าย ไม่ติดขัด เพิ่มและลบนิ้วมือได้ด้วยตัวเอง สามารถจดจำได้ 200 ลายนิ้วมือ



APPLICATION

สามารถปลดล็อกผ่าน แอปพลิเคชัน Tuya wifi app



EMERGENCY KEY

กลอนประตูดิจิทัล มีกุญแจฉุกเฉิน ในกรณี que เข้าบ้านไม่ได้สามารถใช้กุญแจฉุกเฉินเข้าบ้านแบบ Manual



ALKALINE BATTERY

กลอนประตูดิจิทัล ใช้พลังงานน้อย ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อนแบบดรี สามารถใช้ได้นานถึง 6 เดือน



AUTO LOCK

กลอนประตูดิจิทัล ปกติจะเป็น โหมดล็อกอัตโนมัติ สามารถกำหนดให้ไม่ต้องล็อกอัตโนมัติ หากต้องการล็อกด้วยมือเท่านั้น เหมาะสำหรับห้องที่มีการเข้าออกบ่อย



PUSH DOOR

กลอนประตูดิจิทัลสำหรับบานผลักไม้แบบเต็มบาน เหมาะใช้ภายในบ้าน หรือ งานโครงการคอนโด อพาร์ทเมนต์ โรงแรม และออฟฟิศ

EN101G

- รหัสผ่านเริ่มต้นจากโรงงาน (Default Password): คือ 123456
- ผู้ดูแล (Admin): คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการตั้งค่าทั้งหมด เช่น เพิ่ม/ลบผู้ใช้งาน ควรตั้งค่า Admin เป็นคนแรกเสมอ
- ผู้ใช้งาน (User): คือผู้ที่มีสิทธิ์ในการปลดล็อกเท่านั้น ไม่สามารถเข้าเมนูตั้งค่าได้
- การเข้าสู่โหมดตั้งค่า: โดยทั่วไปคือการแตะหน้าจอให้สว่าง แล้วกด * ตามด้วย #

ขั้นตอนที่ 1: การตั้งค่าผู้ดูแล (Admin) คนแรก (สำคัญที่สุด)

เมื่อคุณเริ่มใช้งานเครื่องครั้งแรก ระบบจะบังคับให้คุณลงทะเบียน Admin ก่อนเสมอ

1. แตะที่หน้าจอเพื่อให้ปุ่มตัวเลขสว่างขึ้น
2. กด * แล้วตามด้วย #
3. เครื่องจะแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน ให้คุณกรอกรหัสผ่านเริ่มต้น 123456 แล้วตามด้วย #
4. จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่โหมด "เพิ่มผู้ดูแล" (Add Administrator) โดยอัตโนมัติ
5. ลงทะเบียน Admin: คุณสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 3 รูปแบบ
 - ลายนิ้วมือ: วางนิ้วลงบนเซ็นเซอร์แล้วยกขึ้น ทำซ้ำประมาณ 4-5 ครั้งตามเสียงแนะนำจนสำเร็จ
 - รหัสผ่าน: กรอกรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการ (6-12 หลัก) แล้วกด # จากนั้นกดยืนยันรหัสเดิมอีกครั้ง แล้วกด #
 - คีย์การ์ด: นำคีย์การ์ดมาทาบบริเวณที่เป็นสัญลักษณ์รูปการ์ดบนตัวเครื่อง
6. เมื่อลงทะเบียน Admin คนแรกสำเร็จแล้ว ต่อไปการจะเข้าเมนูตั้งค่าทุกครั้ง จะต้องใช้ลายนิ้วมือ/รหัส/การ์ดของ Admin เพื่อยืนยันตัวตน

EN101G

ขั้นตอนที่ 2: การเพิ่มผู้ใช้งานทั่วไป (User)

หลังจากตั้งค่า Admin เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้งานคนอื่นๆ ได้

1. เข้าสู่โหมดตั้งค่า (กด * #)
2. ยืนยันตัวตนด้วย Admin (ใช้ลายนิ้วมือ/รหัส/การ์ดของ Admin ที่ตั้งไว้)
3. กดเลข 2 เพื่อเข้าสู่ "เมนูตั้งค่าผู้ใช้งาน" (User Setting)
4. กดเลข 1 เพื่อ "เพิ่มผู้ใช้งาน" (Add User)
5. **ลงทะเบียน User:** ทำเช่นเดียวกับการลงทะเบียน Admin โดยสามารถเลือกลงทะเบียนลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, หรือคีย์การ์ดให้กับผู้ใช้งานใหม่ได้เลย เครื่องจะทำการบันทึกข้อมูลไปตามลำดับหมายเลข

ขั้นตอนที่ 3: การลบผู้ใช้งาน (Delete User)

1. เข้าสู่โหมดตั้งค่า (กด * #)
2. ยืนยันตัวตนด้วย Admin
3. กดเลข 2 เพื่อเข้าสู่ "เมนูตั้งค่าผู้ใช้งาน" (User Setting)
4. กดเลข 2 เพื่อ "ลบผู้ใช้งาน" (Delete User)
5. คุณสามารถเลือกลบได้ 2 แบบ:
 - **ลบตามหมายเลข:** กดหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้ที่ต้องการลบ (เช่น 003) แล้วกด #
 - **ลบทั้งหมด:** กด * เพื่อยืนยันการลบผู้ใช้งานทั่วไปทั้งหมด (Admin จะยังคงอยู่)

EN101G

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน (เช่น Tuya Smart)

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **"Tuya Smart"** หรือ **"Smart Life"** บนสมาร์ทโฟนของคุณ และทำการลงทะเบียนบัญชีให้เรียบร้อย
2. เปิด **Bluetooth** บนสมาร์ทโฟน
3. ที่ตัวล็อก EN101G ให้เข้าสู่โหมดตั้งค่าและยืนยันตัวตนด้วย Admin
4. มองหาเมนูที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ Network Setting ☰
5. เปิดแอปพลิเคชัน Tuya Smart แล้วกดเครื่องหมาย **+** (Add Device) ที่มุมขวบน
6. แอปจะทำการสแกนหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อพบ "EN101G" หรือชื่อที่ใกล้เคียง ให้กด "Add"
7. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

การคืนค่าโรงงาน (Factory Reset)

หากต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดและกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้คุณเปิดฝาคออบแบตเตอรี่ด้านหลังของตัวเครื่อง จะมีปุ่มเล็กๆ ซ่อนอยู่ ให้ใช้เข็มหรือปลายคลิปหนีบกระดาษ กดปุ่มนั้นค้างไว้ประมาณ **5-10 วินาที** จนกว่าจะได้ยินเสียงยืนยัน เครื่องจะทำการรีเซ็ตข้อมูลทั้งหมด และรหัสผ่านจะกลับไปเป็น **123456** อีกครั้ง

ENSURE



ENSURE

www.ensureshop.com